

WIFI FUNKCIJOS VARTOTOJO VADOVAS



Šis aprašymas yra taikomas oro kondicionieriams, turintiems WIFI funkciją. Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite vadovą ir laikykite jį ateičiai.

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite naujausią programinę įrangą. Taip pat galite atsisiųsti „Smart Life-smart home“ iš „APP Store“ arba „Google Play“. Naujausioje programinėje įrangoje yra oro kondicionierius, oro sausintuvas ir nešiojamas oro kondicionierius.



Skirta „Android“

Skirta IOS



Aptarnavimo sąlygos

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų oro kondicionierių.

Šis vadovas taikomas oro kondicionieriams su WiFi funkcija. Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite vadovą ir jį išsaugokite, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

Prašome neatjungti WIFI modulio patiems.

Atliekant techninį atnaujinimą, faktiniai elementai gali nukrypti nuo vadovo. Dėl to atsiprašome.

Nuorodos

FCC ID: 2AJCLTWAC-TUWF


Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį.

Veiklai taikomos šios dvi sąlygos:

- (1) šis prietaisas negali sukelti kenksmingų trukdžių ir
- (2) šis prietaisas gali priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įdiekite programą


Atsisiųskite programinę įrangą ir įdiekite ją į savo išmanųjį telefoną. Po įdiegimo rasite „Smart Life“ piktogramą savo telefono ekrane.




QR kodo suaktyvinimas

1. Pirmą kartą įeinant į programą, joje bus rodoma aktyvinimo sąsaja,

Galite pasirinkti nuskaitymo aktyvavimo QR kodą (spustelėkite mygtuką „Scan/Nuskaityti“ ir nuskaitykite aktyvavimo QR kodą žemiau esančiame puslapyje) arba įveskite žodžius „aktyvinimo kodas/activation code“ (parašytus puslapyje apačioje), suaktyvinimui spustelėkite mygtuką „activate/aktyvuoti“.



Oro kondicionieriaus įjungimo QR kodas





3. Oro kondicionieriaus įjungimo ŽODŽIAI _____

Vartotojo paskyros registravimas



Pirmą kartą naudojant programą, turite užregistruoti paskyrą.

Patekimui į registracijos sąsają spustelėkite mygtuką „Registruotis/registre“. Galite užsiregistruoti el. paštu/ E-mail arba mobiliojo telefono numeriu /Mobile number“.



Prisijungimas prie vartotojo paskyros

1. Užregistruokite sąskaitos prisijungimą, užpildykite užregistruotą el. Paštą ar telefono numerį ir slaptažodį, paspauskite mygtuką „Prisijungti/Login“.
2. Prisijunkite prie telefono numerio, paspauskite mygtuką „Prisijungti SMS“, kad patektumėte į kitą puslapį, patvirtinimo kodui gauti įveskite telefono numerį ir paspauskite mygtuką „gauti/get“, įveskite gautą kodą, po to paspauskite mygtuką „Prisijungti/Login“.
3. Prisijungimui pagal toliau pateiktą dalį taip pat galite naudoti „Facebook“ arba „Twitter“ paskyrą.



Ką daryti pamiršus slaptažodį

Jei pamiršote slaptažodį, galite jį atkurti atlikdami toliau nurodytą procesą.

1. Norėdami patekti į kitą puslapį, paspauskite mygtuką „Pamiršote slaptažodį“.

2. užpildykite registruotą telefono numerį arba el. Pašto paskyrą, patekimui į kitą puslapį paspauskite mygtuką „Next/Kitas“

3. Gausite patvirtinimo kodą, jį įvesite ir nustatysite naują slaptažodį, norėdami baigti, paspauskite patvirtinimo/confirm mygtuką.

< Atgal Prisijungti

Regionas JAV +1

Mobiliaus tel. numeris / el. Paštas

Slaptažodis

Prisijungti

Prisijunkti su SMS Pamišau slaptažodį

Prisijunkti naudojantisi socialinės žiniasklaidos paskyra

f Twitter
Facebook Twitter

< Atgal Slaptažodžio prašymas

JAV +01

Mobiliaus tel. numeris / el. Paštas

Kitas

< Atgal Slaptažodžio prašymas

Patvirtinimo kodas išsiųstas į jūsų telefoną:
+01 XXXXXXXXXX

Patvirtinimo kodas **resend(58)**

Įvesi naują slaptažodį

Patvirtinti

Pridėkite įrenginį

1. Kitame puslapyje paspauskite mygtuką „Pridėti įrenginį/Add device“, pasirinkite produkto tipą.

2. Įrenginio atitiktį galima atlikti dviem būdais: „CF“ arba „AP mode“.

Įrenginys

Empty device list/Ištuštinti įrenginių sąrašą

Pridėti įrenginį

Device Add Device Profile

Atšaukti Pasirinkti įrenginio tipą

Lango tipo oro kondicionierius

Kelių blokų oro kondicionierius

Sausintuvas

Nešiojamas oro kondicionierius

Devices Add Device Profile

Atšaukti Pridėti įrenginį AP Mode

CF



Per 6 sekundes paspauskite nuotolinio valdymo pultelio (6) laikmačio mygtuką „DISPLAY“, kol LCD ekrane pasirodys „CF“

Kitas



Pridėti įrenginį (CF režimas)

CF režimui

1. Iš pradžių numatytasis sistemos režimas yra CF, norėdami tęsti, paspauskite „Kitas žingsnis/“Next Step“.
2. Pasirinkite namų maršrutizatorių ir įveskite maršrutizatoriaus slaptažodį, norėdami tęsti, paspauskite Sekantis/Next.






3. Programinė įranga automatiškai atliks prietaiso atitikimą.
4. Po sėkmingo atitikimo puslapyje bus rodoma eilutė, kaip nurodyta toliau.
5. Galite „Rename/pervadinti“ įrenginio pavadinimą pagal savo poreikius, bendrinti su šeimos nariais arba įrenginio valdymui pradėti paspausti „Done/Atlikta“.





Pridėti įrenginį (AP režimas)

AP režimui

1. Patekimui į „AP“ puslapį, spustelėkite „AP režimas“
2. Norėdami tęsti, paspauskite „Next step/Kitas žingsnis“.
3. Pasirinkite namų maršrutizatorių, įveskite slaptažodį, norėdami tęsti, paspauskite „Next/Kitas“.





4. WLAN nustatyme pasirinkite AP įrenginį kaip pavadinimą „SmartLife-XXX“, tada grįžkite į programos sąsają. Programa automatiškai atliks atitikimą.



Pridėti įrenginį (AP režimas)




- Po sėkmingo atitikimo puslapyje bus rodoma patvirtinimo žinutė, kaip nurodyta toliau.
- Atitikimui nepavykus, APP paminės tai, dar kartą paspauskite „Retry/Bandyti dar kartą“.



Ištrinkite įrenginį arba keiskite įrenginio pavadinimą


Iš pradžių grįžkite į „Įrenginių sąrašo/Device list“ puslapį.

Stumkite įrenginio pavadinimą kairiosios pusės link. Galite pasirinkti jį ištrinti arba keisti įrenginio pavadinimą.



Oro kondicionieriaus valdymas

1. Patekimui į valdymo sąsają, spustelėkite oro kondicionieriaus pavadinimą. Įjunkite / išjunkite. Sureguliuokite nustatymo temperatūrą.



* Programos atnaujinimui, gali būti išankstinio įspėjimo atsirasti faktinių elementų nuokrypis nuo vadovo. Dėl to atsiprašome.


2. Sureguliuokite darbo režimą: „Cool/vėsinimas“, „Heat/šildymas“, „Dry/sausinimas“, „Fan/ventiliatorius“, „Feel/Jutiminė“. Spustelėkite mygtuką „Mode/režimas“ ir kaip jums patinka pasirinkite kitą veikimo režimą.

Naudojant sausinimo/dry režimą, pirmąsias 3 minutes programos temperatūros rodymas gali mažai kuo skirtis nuo įrenginio ekrano, kurį sukelia greitai kintanti bloko temperatūra.




Oro kondicionieriaus valdymas

3. Spustelėkite mygtuką „Ventiliatorius/Fan“, pasirinkite kitą ventiliatoriaus greitį, žemą, vidutinį, aukštą, automatinį.





4. Kitą funkcijų valdymą galima pasirinkti „Funkcijos/function“ mygtuku, Miego /sleep, Turbo, ECO, Aukštyn-Žemyn/up-down, Kairėn-dešinėn/left-right.

Esant jungtam Sleep mode/ miego režimui, ventiliatorius bus nustatytas žemu greičiu.



Oro kondicionieriaus valdymas

5. Laikmačio/ Timer funkcijos nustatymas. Spustelėkite mygtuką „Laikmatis /Timer“, programa pateks į laikmačio nustatymo sąsają. Bus rodomas anksčiau nustatytas užduočių planuoklis. Redagavimui ar naujo tvarkaraščio sukūrimui paspauskite ir palaikykite mygtuką „Pridėti laikmatį/Add Timer“.



Oro kondicionieriaus valdymas

6. Laikmačio įjungimui arba išjungimui spustelėkite mygtuką „ON/ĮJUNGTA“ arba „OFF/IŠJUNGTA“.

Galite nustatyti valandas, minutes, režimą, ventiliatoriaus greitį, temperatūrą, taip pat galite nustatyti savaitės laikmatį.

Baigę nustatymą, spustelėkite mygtuką „Cancel/ Atšaukti“ arba „Save/ Išsaugoti“.


Laikmačio atšaukimas	Atšaukti	Pridėti laikmatį	Išsaugoti	Atšaukti	Pridėti laikmatį	Išsaugoti	Laikmačio pateikimas
	12	07		12	25		
	13	08		13	26		
	14	09		14	27		
Valandos nustatymas	15	10		15	28		Minučių nustatymas
	16	11		16	29		
	17	12		17	30		
	18	13		18	31		
	Timer Off			Select days to use Smart Mode			
	Timer On		<input checked="" type="checkbox"/>	Mon	Tues	Wed	Thur
Režimo nustatymas	Mode		Cool	Fri	Sat	Sun	Savaitės nustatymas
Vent. Greičio nustatymas	Fan		Auto				Laikmačio ON/OFF nustatymas
Temperatūros nustatymas	Set Temperature		23°C				
	Function						

Daugiau nustatymų. Dešiniajame kampe galite atlikti daugiau funkcijų nustatymų, pvz., Modifikuoti įrenginio pavadinimą/ Modify Device, įrenginio bendrinimą/ Device Sharing, įrenginio informaciją/ Device info, grįžtamąjį ryšį/ Feedback, patikrinti, ar nėra atnaujintos programinės įrangos/ Check for Firmware Update, pašalinti įrenginį/ Remove Device, atkurti gamyklinius nustatymus/ Restore Manufacture Defaults.

Oro kondicionieriaus valdymas


7. Profilis/profile. Galite tvarkyti savo asmeninę informaciją, tokią kaip:

- sąskaitos informaciją;
- nuskaityti QR kodą/ Scan QR Code - vystytojai gali peržiūrėti valdymo sąsają;
- Bendrinti įrenginį/ Sharing device - rodyti vartotojo bendrinamą įrenginio informaciją;
- Pranešimų centras/Message centre - rodomi visi pranešimai, kuriuos sistema išsiuntė vartotojams;
- Feedback/ Atsiliepimai - kur vartotojai galėtų pateikti atsiliepimus internetu;
- About/ Apie - rodoma dabartinė programos versijos informacija.



8. Pattern unlock/ Atrakinti modelį. Programos atrakinimo šablono nustatymui palieskite "Pattern unlock /modelio atrakinimas".

Kai jis bus įjungtas, programos atrakinimui jums reikia nupiešti modelį.



Problemu sprendimas

Aprašymas	Priežasties analizė
Oro kondicionieriaus negalima sėkmingai sukongigūruoti	<ol style="list-style-type: none">1. Patikrinkite ar teisingas prisijungimo prie WIFI adresas ir slaptažodis2. Patikrinkite, ar oro kondicionierius yra sukongigūruotas3. Ar yra ugniasienės ar kiti prieigos apribojimai?4. Patikrinkite, ar tinkamai veikia maršrutizatorius.5. Įsitinkite, kad oro kondicionierius, maršrutizatorius ir mobilusis telefonas yra signalo zonoje6. Patikrinkite, ar maršrutizatorius neekranuoja programos
Mobilus telefonas negali valdyti oro kondicionieriaus	Programinės įrangos rodymas: atpažinti nepavyko, tai reiškia, kad oro kondicionierius buvo atstatytas iš naujo ir mobilusis telefonas prarado valdymo leidimą. Norėdami vėl gauti leidimą, turite prisijungti prie WIFI. Prijunkite vietinį tinklą ir atnaujinkite jį. Jei vis tiek neveikia, ištrinkite oro kondicionierių ir iš naujo jį atnaujinkite.
Mobilus telefonas negali rasti oro kondicionieriaus	Programinės įrangos ekranas - Oro kondicionierius neveikia. Patikrinkite, ar veikia tinklas <ol style="list-style-type: none">1. Oro kondicionierius buvo pertvarkytas.2. Oro kondicionierius išjungtas.3. Maršrutizatorius išjungtas.4. Oro kondicionierius negali prisijungti prie maršrutizatoriaus.5. Oro kondicionierius negali prisijungti prie tinklo per maršrutizatorių (nuotolinio valdymo režimu).6. Mobilusis ryšys negali prisijungti prie maršrutizatoriaus (vietinio valdymo režimu).7. Mobilusis telefonas negali prisijungti prie tinklo (nuotolinio valdymo režimu).